



Γ.Σκουλά & σία ο.ε. Έσλιν 16 - 18,Αμπελόκηποι 11523,Αθήνα.

Τηλ:2106427224 / www.radioskoula.gr

Οδηγίες χρήσης για κοντρόλ κυλιόμενων κωδικών **SK012**

Οδηγίες χρήσης για κοντρόλ κυλιόμενων κωδικών:

Πατάμε τα δυο πάνω κουμπιά ταυτόχρονα,το λαμπάκι θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα,αφήνουμε τα δυο κουμπιά και πατάμε το πάνω αριστερά,κρατώντας το πατημένο θα ανάψει το λαμπάκι και θα σβήσει(π.χ. αν ανάβοσβήσει 2 φορές είναι BFT), πατάμε τα 2 κάτω κουμπιά ταυτόχρονα και όταν το λαμπάκι αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα έχει κλειδώσει στο BFT. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα μοντέλα κοντρόλ.

Μπορεί να προγραμματιστεί με 4 διαφορετικούς κωδικούς.



	NICE SMILO Το Led θα αναβοσβήσει 1 φορά γρήγορα		FOX Το Led θα αναβοσβήσει 7 φορές γρήγορα
	BFT Το Led θα αναβοσβήσει 2 φορές γρήγορα.		PUJOL Το Led θα αναβοσβήσει 8 φορές γρήγορα.
	BENICA ALLMATIC Το Led θα αναβοσβήσει 3 φορές γρήγορα.		FAAC Το Led θα αναβοσβήσει 9 φορές γρήγορα.
	DEA Το Led θα αναβοσβήσει 4 φορές γρήγορα.		MUTANTCODE Το Led θα αναβοσβήσει 1 φορά με μεγάλη διάρκεια.
	ERREKA Το Led θα αναβοσβήσει 5 φορές γρήγορα.		FOX Το Led θα αναβοσβήσει 1 φορά γρήγορα και 1 φορά με μεγάλη διάρκεια.
	GBD Το Led θα αναβοσβήσει 6 φορές γρήγορα.		APRIMATIC Το Led θα αναβοσβήσει 1 φορά με μεγάλη διάρκεια και 2 φορές γρήγορα.